

# Lattiz instructie


**15 min**

## Wat?

Instructie voor spoelen van het waterfilter (Brita) van de Lattiz machine.

## Waarom?

Drinkwater is een relatief gevoelig levensmiddel met een zeer goed oplosend vermogen. Als het stagneert, verliest het haar frisheid en smaakt dof en/of aards. Vanwege het goede oplosende vermogen worden kleine hoeveelheden uit de materialen die in contact komen met het water opgelost. Bijvoorbeeld metalen uit de waterleiding of van kunststoffen. Normaal aanwezige waterbacteriën kunnen groeien, maar slechts tot een bepaald punt en niet eindeloos. Deze stoffen moeten er worden uitgespoeld. Hoe langer de stagnatieperiode duurt, hoe groter het aanbevolen spoelvolume is.



## Benodigheden

- FrieslandCampina Lattiz machine
- Emmer (10-15 liter bij voorkeur)
- Waterfilter Brita
- Een Bag In Box Lattiz (BIB)
- Voldoende ruimte naast het waterfilter om de emmer te plaatsen



Zorg ervoor dat de Lattiz machine **uit** staat en de waterkraan (waar de Lattiz machine op is aangesloten) **open** staat voor u met deze instructie begint.



## Instructie

U kunt deze instructie ook als video bekijken <https://youtu.be/5tqqvpr1qNs>

<p><i>Stap 1</i></p>	<p>Lokaliseer het waterfilter van de Lattiz machine (zie afbeelding).</p> <p>Als er meerdere waterfilters staan volg dan de waterslangen om te controleren of dit daadwerkelijk het waterfilter van de Lattiz machine is.</p>
<p><i>Stap 2</i></p>	<p>Creëer ruimte om naast het waterfilter een emmer te plaatsen, dit zodat de slang van de “flush valve” (hieronder omcirkeld) in / boven de emmer uit komt.</p> <div data-bbox="459 555 699 920" data-label="Image"></div> <p><i>Brita C50 waterfilter incl. filterkop</i></p>
<p><i>Stap 3</i></p>	<p>Nu u de slang van de “flush valve” boven / in een emmer heeft kunt u het filter gaan spoelen (hou de slang vast zodat het uiteinde echt boven / in de emmer is), dit doet u door de schuif open te zetten (zie pijl). Zit er i.p.v. een schuif een drukknop? Dan kunt u het filter spoelen door deze in te drukken en ingedrukt te houden.</p> <div data-bbox="392 1234 1386 1933" data-label="Image"></div> <p><i>Bovenzijde filterkop</i></p>

De emmer vult zich nu met water.



*Filter wordt nu gespoeld*

*Stap 4*

Als de emmer vol is kunt u de schuif weer dicht doen of de drukknop los laten.



*Volle emmer met water na het spoelen van het filter*

<p><i>Stap 5</i></p>	<p>Leeg de emmer en herhaal nu stap 3 en 4 totdat u het filter met voldoende water heeft doorgespoeld, zie tabel hieronder:</p> <table border="1" data-bbox="387 257 1385 405"> <thead> <tr> <th data-bbox="387 257 746 293">PURITY C</th> <th data-bbox="746 257 1385 293">Spoelvolumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="387 293 746 329"></td> <td data-bbox="746 293 1385 329" style="text-align: center;"><b>&gt; 4 weken stilstand</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="387 329 746 365">PURITY C50 (Fresh)</td> <td data-bbox="746 329 1385 365">20 liter</td> </tr> <tr> <td data-bbox="387 365 746 405">PURITY C150</td> <td data-bbox="746 365 1385 405">30 liter</td> </tr> </tbody> </table>	PURITY C	Spoelvolumen		<b>&gt; 4 weken stilstand</b>	PURITY C50 (Fresh)	20 liter	PURITY C150	30 liter
PURITY C	Spoelvolumen								
	<b>&gt; 4 weken stilstand</b>								
PURITY C50 (Fresh)	20 liter								
PURITY C150	30 liter								
<p><i>Stap 6</i></p>	<p>Als u het filter heeft gespoeld zet u de machine weer aan. Om ook de machine en de waterslang vanaf het filter voldoende door te spoelen met vers water zult u de machine <b>meermaals</b> moeten spoelen.</p> <p>Als er geen BIB in de machine zit plaats deze dan nu, deze mag reeds geopend / over datum zijn. Na opwarmen vraagt de machine om spoeling, voer deze spoeling nu uit. Na uitvoer herhaalt u de spoeling door gebruik te maken van de toets “spoelen” nogmaals <b>5 keer</b>. Dit om er zeker van te zijn dat zowel de slang als de machine met voldoende vers water zijn gespoeld.</p>								
<p><i>Stap 8</i></p>	<p>Nu u het waterfilter en de machine heeft doorgespoeld kunt u de machine testen op juiste werking, hiervoor heeft u een nieuwe of recent geopende BIB nodig welke nog binnen THT is.</p> <div data-bbox="619 974 1129 1579" data-label="Image"> </div>								